



Описание и руководство по эксплуатации наполнительной арматуры

Art.-№: 42405 FA

Art.-№: 42406 FAM

- ☞ Перед применением прочесть!
- ☞ Соблюдать все требования по технике безопасности!
- ☞ Сохранять для последующего использования!



Указания по монтажу

- Наполнительная арматура должна быть установлена в самой низшей точке отопительной установки.
- В отопительных установках, подлежащих DIN EN 12828, допустимо только присоединение при помощи разборного винтового соединения, которое должно разбираться после каждого нового или повторного наполнения.
- Регулируемое давление (давление на выходе) может быть повышено за счет поворота регулировочного винта по часовой стрелке.

Технические параметры

Давление на входе 10 бар

Давление на выходе 0,5 – 3 бар

Наполнительная арматура FA (без манометра)



Наполнительная арматура FAM (с манометром)



Ввод в эксплуатацию

- Шланговое соединение установить между канализацией и наполнительной арматурой.
- Открыть запорный вентиль наполнительной арматуры и канализационной сети.
- Выпустить воздух из отопительной установки.
- После установки нужного давления в системе закрыть запорный вентиль.
- Шланговое соединение разъединить.